金统帅

海尔家用电冰箱

使用说明书



版 次: 2004年第4版

专用号: 0060506456



BCD-163E/B,163E/C,173E/B,173E/C,183E/B,183E/C

海尔集团

青岛海尔股份有限公司

地址:青岛市四方区重庆南路99号

电话: 0532-5847220 传真: 0532-5847038 邮编: 266032 VC532007



目录

	使用之前	
	产品特点	1
	各部分构件名称	2
	安全注意事项3~	Ę
	放置环境	6
	使用准备7~	8
	开始使用	ç
	功能介绍10~1	1
	冷藏室的使用指导	
	关于冷藏室1	
	冷藏食品注意事项1	3
	巧用冷藏室1	4
	关于冷冻室	
	关于冷冻室1	5
	冷冻食品注意事项1	6
ı	除霜・清洁・停用	
	除霜1	
	清洁1	8
	停用19~2	2
	疑问解答·售后服务	
	疑问解答21~2	2
	售后服务23~2	4
	技术数据・装箱单	
	技术数据2	5
	线路图·装箱单2	16
	本产品适合在中国大陆使用,如要到其	
•	它国家或地区使用,请与本公司联系定	•
	七国 家以地区使用,谓与本公司联系定制。	-
	利。 使用前请仔细阅读木说明书	

- ·请注意保存。
- ·冰箱外观、颜色或画门图案见实物。

产品特点

①宽电压带设计

宽电压带技术设计,能够在165~252V电压范围内正常运转。

②宽气候带设计

无论一年四季气候如何变化,冰箱均能运行自如,不会出现天热不停机,天 冷不启动现象。

③全封闭冻结系统

抽屉储物,既可避免食品串味,又可避免食品与制冷板直接接触、冻结在一起;同时开门时暖空气不易进入储物区,保冷节能。


④抗菌保健康

采用抗菌2号技术,集抗菌、防霉、透明于一体,新鲜又健康。

⑤内藏式制冷系统,整洁美观

采用平背式结构,冷凝器、压缩机全部内置,使冰箱无论从前面看、侧面看 或后面看,均浑然一体,使外观更加整洁美观。

各部分构件名称



①主控屏

②照明灯

③ 搁物架

④果菜盒

⑤冷冻室抽屉

⑥ 电源插头

该系列冰箱执行国家标准:

GB4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求》

GB4706.13 《家用和类似用途电器的安全 电冰箱、食品冷冻箱和制冰机的特殊要求》

GB/T8059.2 《家用制冷器具 冷藏冷冻箱》

GB4343 《家用和类似用途电动、电热器具、电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和

允许值》

GB17625.1 《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值》

尊敬的海尔用户:

恭喜您选择、使用海尔产品。

海尔产品质量优,性能佳。为了方便您使用,请仔细阅读说明书,并按照说明书的步骤 操作。


自始至终,海尔的"国际星级服务"将伴随着您,使用时无论有什么问题,请按照保修证的电话、地址联系,我们时刻恭候为您服务。

海尔一真诚到永远!

由于产品的改进,您所购买的海尔冰箱可能与说明书中介绍不完全一致,谨此致歉。

线路图·装箱单

线路图



装箱单

名称 数量	使 用	合	保	搁	果	冰	蛋	透	刮	抽
产品型号	说 明	格	修	物	菜			孔	霜	
厂吅空亏	书	证	证	架	盒	盒	盒	销	板	屉
BCD-163E/B	1	1	1	3	1	1	2	1	1	3
BCD-163E/C	1	1	1	3	1	1	2	1	1	3
BCD-173E/B	1	1	1	3	1	1	2	1	1	3
BCD-173E/C	1	1	1	3	1	1	2	1	1	3
BCD-183E/B	1	1	1	3	1	1	2	1	1	4
BCD-183E/C	1	1	1	3	1	1	2	1	1	4

青岛海尔股份有限公司

地址:青岛市四方区重庆南路99号

电话: (0532)5847220 传真: (0532)5847038 邮编: 266032

(2003年第8版)

安全注意事项

必须使用独立专用插座并进行可靠接地

本系列冰箱的电源线配有三线(接地)插头,与标准三线(接地)插座匹配。在任何情况下,切勿切除或 拆除电源线的第三插脚(接地)。冰箱安装到位后,插头应可触及,以方便插拔。







不要损坏电源线

- ●切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头。一定 要紧紧握住插头,从插座中直接拔出。
- ●不要让箱体压住电源线或人为踩踏电源线。
- ●将冰箱移离墙壁时,请小心谨慎,切勿滚压或损 坏电源线。



当电源线损坏时


当电源线出现破损或插头出现磨损时,切勿使用。 电源线磨损或损坏,必须到厂家指定的维修点更 掉。





有煤气等易燃气体泄漏时

- ●关闭气体泄漏的阀门,
- ●打开门窗,
- ●不要拔或插冰箱等电器件的电源插头。



以下情况请拔下电源插头

- ●清洁及维修前,请拔下冰箱的电源插头。
- ●更换损坏的灯泡时,应拔掉冰箱的电源插头,以 防触电。





安全注意事项

冰箱内严禁放入易燃、易爆的危险品,及强腐蚀性的酸、碱等。



本冰箱为家用电冰箱,是为食物储存和冷冻食品储存而设计的,不适用于保存疫苗、菌种及化学试剂等对温度有严格要求的物品,否则由此造成的损失责任自负!



在冰箱附近,切勿存放或使用汽油及其它易燃物品,以免引起火灾。



0

为保证安全,建议不要在冰箱台面上放置电源插座、稳压电源、微波炉等电器;也不要在冰箱内部使用电器(推荐型号除外),以免发生电磁干扰或其他意外。



0

不要吊在门子上玩耍,以防门体拉斜或冰箱 倾倒造成人身伤害。



不要在冰箱上部放置不稳定的物品(重物、 有水的容器),以免掉下伤人或溢水导致漏 由.





技术数据

技术数据

内容型号	气候类型	星级标志	防触电 保护类别		冷冻室有效 容积(L)	额定电压 (V~)	额定频率 (Hz)	输入总 功率(W)
BCD-163E/B	SN.N.ST	* ***	I 类	163	60	220	50	120
BCD-163E/C	SN.N.ST	***	I 类	163	60	220	50	120
BCD-173E/B	SN.N.ST	* ***	I 类	173	70	220	50	120
BCD-173E/C	SN.N.ST	***	I 类	173	70	220	50	120
BCD-183E/B	SN.N.ST	* ***	I 类	183	80	220	50	120
BCD-183E/C	SN.N.ST	* ** *	I 类	183	80	220	50	120

注:根据国标规定,气候类型为N时,冰箱使用环境温度为10~32℃。

内容型号	额定耗电量 (kW·h/24h)	冷冻能力 (kg/24h)	制冷剂	重量 (kg)	电源软缆 连接方式	外形尺寸 深×宽×高(mm)
BCD-163E/B	0.78	3.5	R600a 48g	54	Υ	620×500×1413
BCD-163E/C	0.78	3.5	R600a 48g	54	Υ	620×500×1413
BCD-173E/B	0.80	4.0	R600a 48g	55	Υ	620×500×1496
BCD-173E/C	0.80	4.0	R600a 48g	55	Υ	620×500×1496
BCD-183E/B	0.82	4.5	R600a 50g	57	Υ	620×500×1576
BCD-183E/C	0.82	4.5	R600a 50g	57	Υ	620×500×1576

(注:本公司注重科技更新,参数更改后,恕不另行通知)

售后服务

维修之前请确认如下事项

冰箱按键操作无效

- ●请检查冰箱是否处于断电状态
- ●按键操作是否有误、请按"功能介绍"一节正 确操作

冷藏室底部有水或水外溢

冷藏室后壁上的出水孔可能堵塞,请用透孔销疏 诵(参看前文"除霜"一节)



压缩机长时间运转

- ●初次使用时,运行时间较长,这是正常现象
- ●冰箱中一次放入大量食品需要冷却或冷冻
- ●天气炎热,频繁开启冰箱门
- ●冰箱门未关严
- ●温度设定过强,参阅"开始使用"一节

冷藏室后壁结露严重

- ●温度设定不当,参阅"开始使用"一节
- ●门未关严或食品将门顶住未能关上
- ●门开启太频繁
- ●天气炎热
- ●湿度过大



售后服务的保证



- 1.保修证: 当您需要正常咨询或维修时,请持保修证和购机发票 与我公司当地售后服务中心联系,并将保修证妥善保管。
- 2.保修期内整机免费保修一年,主要零部件免费保修三年。(自购 买日起,以发票日期为准)

安全注意事项

冰箱开始运行之后,切勿用手触摸冷冻室的 冰冷表面,尤其是手湿的时候。否则,皮肤 可能会粘在这些冰冷的表面上。



不要用水喷淋、冲洗冰箱、也不要将冰箱放 置在潮湿、易溅上水的地方,以免影响冰箱 的电气绝缘性能。



严禁私自拆卸、改造冰箱,禁止损坏制冷管 路。维修冰箱必须由专业人员讲行。



请勿把瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室,以 防冻裂。



停电或清洁时, 应拔下电源插头, 至少保持 间隔五分钟,才能再次接通电源,以防因连 ↓ 封条,以免小孩子进入玩耍,发生意外。 续启动而损坏压缩机。





冰箱废弃不用时, 请将门子卸掉, 并拆下门



放置环境

冰箱需放置于平坦坚固的地面,如需垫高,亦需选择平稳、坚硬、不可燃的垫块,切勿将 冰箱的包装泡沫垫块用来垫高冰箱。如果稍有不稳,可调整冰箱前部的黑色可调底脚:按 顺时针方向旋转可调底脚,可以提高冰箱高度;按逆时针方向旋转,可以降低冰箱高度。







放置冰箱应该远离热源并避免太阳光直射, 以免影响冰箱的工作性能。



应放置干通风良好的地方, 冰箱周围包括后 背应留有10cm以上的空间。



不要放在潮湿或易溅水的地方, 溅的水及污 物应及时用软布擦干净。



不要放置在太冷(低于5℃)的环境中,也不要 放在户外和雨中使用。



售后服务

如果冰箱工作不正常,请按下述方法检查处理。如还不能改变情况,请及时联系当地售后服务 中心。一定要详细提供型号名称、附件明细和冰箱编号等。(见冰箱铭牌中有关内容)

维修之前请确认如下事项

冰箱不工作





电源是否接通(插头、 电源电压是否过低 插座、保险等)

灯不亮





灯泡是否损坏

电源是否接诵

箱内温度不够低



门没关严或频繁开 启冰箱门、开门时 间过长



放置位置是否受阳光 直射或太靠近炉子、



通风不良,是否有东西挡住了 冰箱左右两侧板或后背钢 板,或者是这些位置太脏

暖气等热源

噪音大



地面是否平坦, 冰箱放 得是否稳固



冰箱某一部分是否接 触外界物体或墙壁


冰箱内有异味

- ●有气味的食品应该严密包住
- ●检查有无变坏食品
- ●冰箱内部需要清洁



疑问解答

技术数据中所标注额定耗电量是按国家标准,在25℃的环境温度下,冷藏室温度控制在5℃,冷冻室温度控制在-18℃情况下,不开门,稳定运行24小时所测得的数值。当放入食品较多,环境温度较高或开门频繁时,实际耗电量高于标注值是正常的。



冰箱在工作时,由于温度的变化,蒸发器和 管路会由于热胀冷缩发出"啪啪"的声音。



空气湿度较大时冰箱外部可能出现水珠,用 软布擦干即可。




夏季环境温度较高,压缩机工作时间较长为 正常现象。



冰箱在开停时,主控板、启动继电器、热保护器等电气件会由于动作而发出"咔嗒" 声。



使用准备




包括泡沫底座及固定附件用的胶带也必须 拆除。



清点随机附件和资料 箱内物品请按装箱单内容对照检查,如有 出入,请向销售商店查询。



将冰箱摆放到合适的位置 (参看前文"放置环境"一节)



使用前最好先进行清洁



静置

冰箱安放调平、清洁完毕后,先不要接通 电源,让冰箱静置30分钟以上,再接通电 源,以确保冰箱正常运转。





为便于查询,开箱后请将冰箱型号和出厂编号抄写在保修证中。

注 意


22

使用准备

左/右开门方法


本产品提供了左/右开门功能,您可根据需要,按如下步骤操作,实现从右侧开门功能:

- 1. 拆下冷冻门体右下方的下铰链, 扶住冷冻门体将其向下轻轻拿出, 小心地放在一边, 并将下铰链轴拆下, 装在下铰链左边的孔中; 拆下左侧的可调底角安装到右侧的相应位置上;
- 2. 拆下箱体中梁处的中铰链,扶住冷藏门体将 其向下轻轻拿出,小心地放在一边;
- 3. 将右上铰链轴拆下,安装到左边相应的位置上;将箱体中梁处左侧的螺钉塞和冷冻门体左侧的孔塞拆下;将冷藏门体右侧止档安装到冷冻门体左侧,将冷冻门体右侧止档安装到冷藏门体左侧相应位置上:
- 4. 将冷藏门体从左侧安装到箱体上,将中铰链 固定到左侧相应的位置上;
- 5. 将冷冻门左上方孔插入中铰链的下轴,然后 固定好下铰链;
- 6. 门体安装好后,重复开门几次,确保无异常响声及所有的螺钉、铰链轴安装牢固。




疑问解答

冷藏室的照明线路由于增加二极管以改善灯泡使用寿命,因此照明灯会有闪烁现象,这 是正常现象。




冰箱在初次使用或在启动时,由于冰箱的运行状态没有稳定,故冰箱在开始运行时,会发出较大的"嗡嗡"声;运行稳定后,声音就会减小。




冰箱内制冷剂流动的声音,压缩机工作时发出的声音,以及开、停机时压缩机发出的"嗒嗒"声,这是正常现象。



冰箱初次使用时,会出现工作时间长,冰箱 箱体温度高,压缩机温度高的现象,这是正 常现象。



冰箱利用箱体两侧板、前面中梁和后背冷凝器散发热量,温度较高,这是正常现象。



停用


外出度假时

- ●若是短期度假,请将易变质的食物取出,设 定到合适的温度档位,确认后将冰箱门完全 关好。
- ●若您长时间在外度假,需将家中电源切断时,请将食物取出,待霜溶化后,清洁内部,擦干后把冰箱门打开,以免微量食物残渣产生不良气味。



搬运时

- ●拔下电源插头,切断电源。
- ●取出冰箱内所有食品。
- ●用胶带固定冷藏室搁物架、果菜盒及冷冻室 抽屉等活动部件。
- ●关紧冰箱门,用胶带固定,以免移动时被打 开。
- ●搬运冰箱时,最大倾斜角度不能超过45度(与垂直方向之间的夹角),以免造成制冷系统故障,影响正常使用。





注意

任何时候都不可以将冰箱放倒。

开始使用

(1)

接通电源

刚接通电源时,显示窗口显示时间(每次断电后再次通电,默认显示值为12:00),速冻指示灯不亮(即不进入速冻状态),冷藏温度自动设定为5℃。



将食品放入冰箱

经过2-3小时通电运行后,冰箱内已充分冷却,此时可放入食品,正式使用冰箱。






注:

温度设定改变时,箱内温度需经过一段时间后才能达到平衡。且 这段时间的长短,取决于温度设定改变的大小、周围环境温度的 高低、开门频次及箱内存放食物的多少等。

功能介绍

(1) :

主控屏



A-----功能控制按键

D-----分钟/冷藏设定温度显示

B-----设定温度按键

E------速冻指示灯

C-----小时/环境温度显示


F-----冰箱运行状态指示灯(冰箱稳定运

行时显示, 非稳定运行状态时熄灭)

注:以下所述内容中的A、B、C、D等字母均指上述主控屏对应的字母内容。

(2)

功能操作



按一下功能键A. 切换到温度显示, C和D分别显示环境温度和冷藏设定温度, 当环境温度过低 (低于3℃)时, D会显示"FF",提示用户, 冰箱仍会工作, 但冷藏室中的食品可能会因环境温度过低而冻结; 再按一下功能按键A, 切换到时间显示, C和D分别显示小时和分钟。




若当前显示时间,按下设定按键B,原小时数值C闪烁,每按一下该键,数值加1,直到"23",再按回到"00",依次循环;按下设定按键B3秒钟,原分钟数值D闪烁,每按一下该键,数值加1,直至"59",再按回到"00",依次循环。

停用

停电时的处理

停电后即使是夏季,几个小时之内,仍可以毫 无问题地保存食品。

- ●停电后,不要再放入新食品,尽量不开冰箱 门。
- ●如果事先知道要停电,应多制一些冰块,用 不漏水的容器盛好,放在冷藏室内上部。





由于断电或其它故障引起冷冻室内温度回升,会缩短食品的贮存期限及降低其食用质量。

停止使用

如果冰箱需要停止使用较长时间,应拨下电源 插头,切断电源,并照前面所述的方法清洁冰 箱。

冰箱停止使用时应敞开箱门,以防冰箱内微量 食品残渣产生不良气味。





一般情况下不要停用冰箱,以免影响冰箱使用寿命。



拔下电源后,至少保持间隔五分钟,才能再次插电。

10

清洁

残留在冰箱内的食物会产生不良的气味,因此必须定期清洁冰箱。

●为了安全,请在清洁前将电源插头拔掉。

●使用软毛巾或海绵蘸温水(可加中性洗涤 剂)来清洁冰箱。





不要使用硬毛刷、钢丝刷,也不要使用去污粉、汽油、香蕉水、 丙酮等有机溶剂、热水或酸、碱等来清洁冰箱。

●冰箱表面沾的水,请用干布擦净。





清洁时不要用水喷淋冲洗,以免影响电气绝缘性能。

清洁"开关"和"照明灯"等电气件的时候,请使用干抹布。

●要经常清除冰箱背 后及左右两侧板上 的尘埃,以提高散 热效果。



●门封胶条容易 弄脏,请注意经 常保持清洁。



功能介绍




温度调节与控制功能

若C和D显示温度,按一下设定按键B,温度原设定值D开始闪烁,进入温度设定状态,以后每按一下该键,温度值加1,直至"08"再按一下则回到"03",如此循环。若超出5秒钟不进入按键操作,则温度值停止闪烁。



速冻功能是为了保持冷冻食品的营养价值而设定的,它能加快冷冻食品的冻透速度。若C和D显示温度,按下设定B键3秒钟,速冻指示灯E亮起,进入速冻设置状态;再按下B键3秒钟,速冻指示灯E熄灭,退出速冻状态。



本产品设有故障报警功能,当冰箱出现故障时,C和D会根据不同的故障原因显示F1或F2,此时冰箱仍然能够制冷,但应尽快联系售后维修部门进行维修,以实现冰箱的优化控制。

关于冷藏室

短期贮藏或随时要吃的食品请放在冷藏室:

虽然通过调节温度档位,可使冷藏室的绝大部分区域的空间平均温度在3~8°C间,但无法使食品长期保鲜,所以冷藏室只能作为短时间的贮藏室使用。

各种食品建议存贮的区间

由于冰箱内的冷气循环,使得冰箱内各区域的 温度存在差异,⑥区为冷藏室最冷区域,因此 不同种类食物应放在不同的区域。

- ①鸡蛋、黄油、奶酪等
- ② 罐头、调味品等
- ③ 饮料及各种瓶装食品
- ④ 腌渍食品、罐头等
- ⑤ 啤酒、面食、罐头及牛奶、豆腐等
- ⑥ 熟肉食和香肠等
- ⑦ 水果、蔬菜、色拉等

调节搁物架的高度

冷藏室内的搁物架可以根据需要调整高度,取出时,用手向上稍倾斜便可拉出。推入时使搁物架后部的止档边保持向上,以防止食物与冰箱后壁接触而冻结在冰箱壁上。取出或插入搁物架时,请用双手拿稳,小心轻放,以免掉出损坏。


照明灯及其更换


照明灯参数为: 220-240V~, 15W


灯座: E14 (绝对不能用功率大于15W的灯泡)

更换照明灯时:

- ●拔下电源插头,切断电源。
- ●①用手指将灯罩后部的止退销按箭头方向微用力压,使止退销脱离灯座后部的方孔,②再用手握住灯罩的两侧将灯罩往里推,使卡爪脱离灯座上方孔,取下灯罩。
- ●逆时针转动取下灯泡,按相反方向装上新灯泡。
- ●安回灯罩: 先将卡爪插入方孔, 用手按住灯罩后部 向外拉, 使止退销插入灯座后部的方孔中即可。








除霜

冷藏室除霜

冷藏室为自动除霜。后壁的结霜化为水经出水口流出至冰箱背面的蒸发皿内, 压缩机运行所产生的热量使化霜水自动蒸发。冷藏室后壁结霜与有水珠是制冷和自动化霜过程的正常现象。






一定要保持果菜盒上方的出水口畅通, 使化霜水通畅地经此处流出, 若出水口堵塞, 请使用随机附件中的透孔销进行疏通。

冷冻室除霜

- ●该室需要人工除霜。冰箱使用一段时间后,蒸 发器板上会形成一层霜,如果霜层过厚,会增 大冰箱的耗电量。因此,当霜层较厚时,应使 用塑料刮霜板进行除霜。
- ●如果蒸发器板上已经形成冰层,必须进行除 霜并清洁。
- ●除霜时,请先拔下电源插头,切断电源,取出 食品,放在阴凉处,再将抽屉取出。待除霜结 束后再原样放回。为加快除霜过程,可在蒸发 器板上放一碗热水。





不要使用机械工具或其它方式进行除霜(推荐型号除外), 以免损坏冰箱。

冷冻食品注意事项

热的食品放入冷冻室前必须先冷却至室 温。



将食品分成适当的小份,这样更容易冻透,可更好地保证其化冻和烹饪时的质量,每份食品不宜超过2.5kg。



冷冻食品前最好先包装起来且包装外表面必须干燥,以免冻结在一起。包装材料应无味、不透气、不透水、无毒、无污染,以免食品串味和质量下降。



存放食品应根据不同食品的贮存期在包装袋 上注明冷冻的日期、期限及名称,以免过 期。






原则上,只按当次所需数量从冷冻室内取出食品化冻,已化过冻的食品不能再重新冷冻,除非将其加工成成品菜肴,才可再次冷冻,否则会影响食用质量。



一次放入冷冻室的新鲜食品量不宜过多,最好不要超过该冰箱的冷冻能力值。(见"技术数据"内容)



冷藏食品注意事项


热食品放入冰箱之前,先冷却至室温。



食品在放入冰箱之前最好密封起来 这样不但能防止水份蒸发,保持水果、蔬菜的新 鲜,而且也能防止食品之间互相串味。



冰箱内的食品不要放得过满 存放食品,应相互隔开,留有冷气流通的通道,从 而达到更好的冷藏效果。



食品经清洁并擦干水珠后,再放入冰箱内贮 藏。




食品要分类整理冷藏

根据食品种类分开存放,每天吃的东西放在搁物架的前面,这样可避免不必要的长时间开门,也不会因忘记而发生食品过期的现象。




存放食品不应太靠近内壁

含水份较多的食物勿靠近搁物架内壁存放,避免被 冻结在内壁上,所以放食品时请注意稍离开内壁一 些距离。



巧用冷藏室

萝卜类应切掉叶子, 防止营养被叶子吸收。




蛋类采用站立方式放在蛋盒中储存,可以延长储存期。



将冷冻食品放在冷藏室化冻,这样可以利用 冷冻食品的低温来冷藏食品,达到节能的效 果。



有些食品如:洋葱、大蒜、生姜、菱角、根茎类等,常温下可以长时间保存,不需要放入冰箱内冷藏。



菱瓜、甜瓜、木瓜、香蕉、菠萝,在冷藏状态下会促进其新陈代谢,不宜冷藏,但如果是未熟的水果,可在冷藏室保存一定时间,促其成熟。





当冬天环境温度在0~10℃时,冷藏室温度较低,下部的温度在 0℃左右,这时,蔬菜、水果等宜放置于冷藏室内上部,以免冻 坏。

关于冷冻室

冷冻室用于长时间存放食品

冷冻室的温度很低,可以长时间地保持食品的新鲜状态,因此要长时间保存的食品最好放在这个空间里贮藏,但应遵守食品包装上注明的贮藏时间。





各种食品推荐的保鲜期、保质期如下:

食品种类	保鲜期(月)	保质期(月)		
鸡肉、牛肉、羊肉、虾类	4	9		
水饺、冻包、肉排、雪糕	4	6		
蛋糕、面包、肉片、奶酪	2	6		
蟹类、海鲜、肠、冰淇淋	1	3		

详细说明请参考食品生产厂家包装上的说明或专业冷冻手册,具体的储存时间取决于食品的质量、冷冻之前的预处理以及每个家庭对食品质量的不同要求。

速冻

在往冷冻室放入较多新鲜食品前,可使用速冻功能(参看前文相关内容); 放入质量小于1kg 的或已冻好的食品时不必设定速冻。

制作冰块

- ●往制冰盒内倒入四分之三容积的水,放在 冷冻室内冷冻。
- ●从冰箱里取制冰盒时,不要用小刀或其它 金属工具撬取,一般稍一用力即可取下。
- ●取下制冰盒后,将制冰盒放入温水中停留 一会儿,然后用手将制冰盒扭转便可取出 冰块。

